

ALBRECHT Mobilscan

**Leistungsstarke Mobil-
Scannerantenne mit DV-Fuß und
4m Anschlußkabel mit**

Montage und Anschluß:

- 1) Die Albrecht Mobilscan kann auf dem vorderen oder hinteren Kotflügel, auf dem Kofferraumdeckel oder auf dem Autodach montiert werden. Für beste Empfangsergebnisse empfehlen wir die Mitte des Autodaches.
- 2) Bohren Sie ein Loch von 13mm Ø in das Karosserieblech.
- 3) Stecken Sie den DV-Fuß von oben durch das Loch und schrauben Sie ihn fest. Nun kann der Antennenstrahler mit dem Bolzen und der Flügelmutter am DV-Fuß befestigt werden.
- 4) Schrauben Sie das Kabelende mit dem DV-Stecker von unten am DV-Fuß an und führen Sie das Kabel im Innenraum Ihres Autos zum Scanner (je nach Autotyp kann es günstiger sein, das Kabel schon vor dem Anschließen zu verlegen).

Technische Daten:

Frequenzbereich:	25 - 980 MHz (nur Empfang)
Länge:	ca. 92cm
Anschlußkabel:	4m RG 58/U

